

## **SNIKE - Schuhtrockner**

### **Bedienungsanleitung**

Wir danken Ihnen für das Vertrauen beim Kauf unseres Produktes. Unser Wunsch ist, dass das Produkt Ihnen lange dient und dazu ist es notwendig, folgende Hinweise gründlich zu befolgen. Ihre Einhaltung bringt Ihnen langzeitiger Nutzen.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Vor dem ersten Gebrauch des elektrischen Schuhtrockners lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Das Produkt ist nicht für Menschen mit einer verminderten körperlichen, sinnlichen und mentalen Fähigkeit geeignet und auch nicht für Kinder ohne Überwachung durch eine, für die Sicherheit verantwortliche Person. Das Zuführungskabel so einlegen, dass es zu keiner Beschädigung kommt, nicht nur bei dem Gebrauch, sondern auch bei der Lagerung. Das Produkt ist zur Verwendung im Interieur bestimmt. Keinen Teil des Produktes in eine Flüssigkeit legen. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass kein Wasser im Schuh ist. Das Produkt vor übermäßiger Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen. Vor der Trocknung ist es empfehlenswert, den äußeren Schuhteil mit einem feuchten Lappen zu reinigen und das Wasser mit Hilfe von Tampons oder ausstopfen mit Zeitungen beseitigen. Niemals vor dem Gebrauch des Trockners das Schuhwerk mit einem brennbaren oder flüchtigen Stoff reinigen. Es könnte zum Brand führen. Das Produkt ist nicht für kommerzielle Zwecke (Ausleihe) bestimmt. Vor dem Gebrauch immer den Zustand des Zuführungskabels und des zuheizenden Innenschuhs kontrollieren. Wenn der Schuhtrockner einen Mangel ausweist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Service. Den Innenschuh nicht an dem Zuführungskabel anfassen und herausziehen. Den Innenschuh des Skeletts erst nach Abkühlung herausziehen. Wenn der Innenschuh teilweise aus gestricktem Material oder Baumwolle ist, den Schuhtrockner nicht verwenden, es könnte zum Brand führen. Bevor Sie den Schuhtrockner ohne Kontrolle oder nach dem Gebrauch liegen lassen, ziehen Sie das Zuführungskabel aus der Steckdose.

### **WARTUNG; REINIGUNG UND LAGERUNG**

Nach dem Gebrauch den Schuhtrockner mit einem trockenen Lappen abwischen. Niemals unter fließendem Wasser abwaschen. Keine aggressiven Reinigungsmittel benutzen. An einem trockenen Platz lagern, es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen...siehe Sicherheitshinweise.

### **ENTSORGUNG**

Das Produkt auf den zu diesem Zweck bestimmten Stellen entsorgen (Betriebshöfe, Sammelbehälter, die zu diesem Zweck bestimmt sind).

### **GEBRAUCHSANWEISUNG**

1. Den Schuhtrockner in den Schuh so einlegen, dass die Luftzirkulation gesichert wird (nicht bis zur Schuhspitze hineinstecken).
2. Den Kabelstecker in die Steckdose einstecken.
3. Nach dem Austrocknen des Schuhs (ca. 3 – 5 Stunden) das Kabel aus der Steckdose herausziehen und warten bis der Schuhtrockner erkaltet ist. Erst jetzt aus dem Schuh herausziehen (nicht am Kabel ziehen).

### **TECHNISCHE PARAMETER**

Spannung 230V/50Hz, Leistung 10W, Maße: Länge 100 mm, Breite 52 mm, Höhe 27 mm, maximale Temperatur 50-80° C.